

CallPilot 快速参考卡片 - 远程用户



© 2003 Nortel Networks
N0000969 01
2003 年 9 月 18 日

初始化信箱

您必须初始化信箱才能接收和存储消息。

1. 拨打 CallPilot 分机号码，然后输入您的信箱号码。
如果您不知道 CallPilot 分机号码，请咨询系统管理员。
2. 输入 0000（临时密码）并按 **OK（确定）** 或 **#**。
3. 输入长度为 4 到 8 个数字且不以零开始的新密码并按 **#**。
4. 重新输入新密码并按 **OK（确定）** 或 **#**。
5. 听到提示音后，在“公司目录”中录制您的姓名。
6. 按 **#** 结束录音。
7. 按 **#** 接受录音。
8. 按 **☎** 结束操作。

您现在即可录制个人信箱问候语并使用此卡片中介绍的 CallPilot 功能。


如果未录制个人问候语，则向呼叫方播放“公司目录”名称。

有关使用 CallPilot 界面的详情，请参阅 *CallPilot 参考指南*。

访问您的信箱

在您的电话上：

1. 输入 CallPilot 分机号码。
2. 输入您的信箱号码和密码并按 **#**。
3. 根据语音提示按拨号盘上的按键，以获取您要使用的功能。




播放消息

在您的电话上：

1. 输入 CallPilot 分机号码。
2. 输入您的信箱号码和密码并按 **#**。
3. 根据语音提示按拨号盘上的按键，以获取您要使用的功能。

信箱中有消息时，这些命令才可用。

使用这些命令查看、发送和答复消息。



恢复已删除的信息

如果仍在 CallPilot 操作中，则可以恢复已删除的消息。删除的消息保留在信箱中直到您结束当前 CallPilot 操作。返回到已删除的消息并按 **7 6** 恢复消息。


转移呼叫

1. 在您的电话上按 **☎ 4**。
2. 如果您要将呼叫转移到信箱，请输入目标分机号码或 CallPilot 分机号码。（按 **☎ 9 8 5** 显示 CallPilot 分机号码。）
3. 显示屏将显示呼叫已转移。
4. 若要取消转移，请按 **☎ # 4**。

发送消息

在您的电话上：

1. 输入 CallPilot 分机号码。
2. 输入您的信箱号码和密码并按 **#**。
3. 根据语音提示按拨号盘上的按键，以获取您要使用的功能。



有关地址的更多提示：

- 继续输入地址，然后按 **#**。
- 按 **0 #** 可取消地址。
- 您可以按 **1 1**，根据名称进行拨号。
- 完成地址输入时，再次按 **#** 以结束列表。